

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

АКЕМІ[®] Мраморная шпатлевка 1000 прозрачная-Waterclear и Мраморная шпатлевка 1000 прозрачная L-Special Waterclear – жидкая и желеобразная двухкомпонентные шпатлевки на основе UV стабилизированных ненасыщенных полиэфирных смол, растворенных в стироле. Содержит минеральные наполнители.

Отличительные особенности:

- -широкое применение, в виду разнообразной консистенции
- -не имеют собственного цвета пригодны для светлых и прозрачно-кристаллических натуральных камней
- -ввиду медленного отверждения, и, соответственно низких напряжений, пригодны для заделки крупных каверн, моделирования углов и кромок
- -великолепно полируется
- -очень хорошая адгезия к натуральному камню
- -стойкость к воде, бензину, минеральным маслам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат в основном используется в камнеобрабатывающей промышленности для склеивания и шпаклевания светлых, белых, прозрачно-кристаллических натуральных камней, таких как Thassos, Carrara, Onyx, Palisandro, Estremoz. Ввиду высокой текучести и прозрачности препаратов, склеенные швы не нарушают видимости стереоскопичности структуры камня. Добавкой АКЕМІ[®] Колеровочных паст легко получить нужный оттенок клеящей массы для моделирования углов и кромок и заделки крупных каверн. Места ремонта поверхности или склеенные швы с помощью этих препаратов остаются невидимыми. При работах с камнями с кристаллической структурой, рекомендуется добавлять в шпатлевку некоторое количество крошева от этих камней для воссоздания оригинальной структуры камня.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- 1. Поверхность должна быть чистой, сухой и слегка шероховатой.
- 2. Добавление АКЕМІ[®] Колеровочных паст допустимо не более 5%. Для разбавления препарата использовать АКЕМІ[®] Разбавитель S (не более 5%).
- 3. Тщательно смешать 1-2 гр. жидкого отвердителя В (35-70 капель) со 100 гр. шпатлевки.
- 4. Смесь может быть выработана в течение 12-14 минут при 20оС.
- 5. Через 6-8 часов обработанные части могут быть передвинуты, через 12 часов подвергаться дальнейшей обработке.
- 6. Процесс отверждения ускоряется подогревом и замедляется охлаждением.
- 7. Инструмент может быть очищен АКЕМІ[®] Нитро-растворителем.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

Используйте АКЕМІ[®] Жидкие перчатки для защиты кожи рук.

- -Препарат отверждается только в смеси с отвердителем В.
- -Увеличение порции отвердителя более 2% снижает адгезию и замедляет процесс отверждения.
- -Уменьшение порции отвердителя менее 1% и снижение температуры до 5°C, значительно замедляет процесс отверждения.
- -Постоянное воздействие температуры более 50°C, влечет изменение цвета и снижение прочностных характеристик препарата.
- -Умеренная адгезия к свежевыработанным изделиям из бетона.
- -Затвердевшая шпатлевка имеет слабую тенденцию к пожелтению.
- -Затвердевшая шпатлевка может быть удалена механически или воздействием температуры более 200°С.
- -Будучи правильно выработанной, затвердевшая шпатлевка общепризнанна безвредной для здоровья.

ДАННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ: см. данные «ЕС»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: Waterclear: прозрачный

L-Special Waterclear: прозрачно-молочный

Плотность: 1,12-1,18 г/ см³ Время выработки / мин:

а). При 20°C

1% отвердителя20-241,5% -----16-203% -----12-16

б). С 1,5% отвердителя

при 10°C 35-40 20°C 16-20 30°C 7-10

Механические свойства:

Прочность на отрыв DIN 53455 50 N/mm^2 Прочность на изгиб DIN 53452 80 N/mm^2 Прочность на сжатие DIN 53454 1600 N/mm^2 Е-модуль 3700 N/mm^2

Срок годности: 1 год при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.